

Instrukcja montażu mobilnego stojaka do telewizora

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Stojak został zaprojektowany do montażu płaskich telewizorów o przekątnej **23"-55"** i wadze do **25 kg**. Posiada funkcję regulacji wysokości telewizora oraz kółka pozwalające na swobodne przemieszczanie stojaka.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



Przed przystąpieniem do montażu i instalacji stojaka, proszę uważnie przeczytać całą instrukcję. Jeżeli będą jakiegokolwiek wątpliwości lub uwagi, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

UWAGA: Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy dla danego stojaka - może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i obrażeń ciała.

• Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną uszkodzenia lub poważnych obrażeń ciała.

• Montować w ubraniu ochronnym, przy użyciu odpowiednich narzędzi. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę.

• Do montażu używać śrub dołączonych do zestawu.

• Śruby dokręcać z wyczuciem, aby nie zerwać gwintu!

• Zestaw zawiera drobne elementy - ryzyko zadławienia się w przypadku połknięcia. Prosimy trzymać z dala od dzieci.







• Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Narażanie na czynniki zewnętrzne, może prowadzić do uszkodzenia produktu i zranienia.











WAŻNE: Przed montażem proszę upewnić się, czy zestaw zawiera wszystkie elementy. W przypadku wystąpienia brakujących lub uszkodzonych części, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu wymiany części.





KONSERWACJA: Proszę w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na 3 miesiące) sprawdzać czy stojak jest dobrze zmontowany i może być bezpiecznie użytkowany.

Niezbędne narzędzia: Śrubokręt krzyżakowy

Zestaw powinien zawierać:


Nr	Obrazek	Opis	Ilość
1		długi profil prostokątny	2
2		krótki profil prostokątny	2
3		łącznik profili prostokątnych	1
4		maskownica łącznika profili	1
5		rura z otworami	1
6		rura bez otworów	1
7		łącznik rur	1

Nr	Obrazek	Opis	Ilość
8		maskownica do rur	2
9		kółko z podkładką	4
10		śruba imbusowa M6x60	8
11		Płytki M6 do montażu profili prostokątnych	4
12		Śruba imbusowa M6x10	12
13		płyta łącząca wsporniki półki	1
14		półka	1
15		wspornik półki	2
16		nakrętka M6	4
17		obejma rury z gumową podkładką	1
18		płyta prostokątna	1

Nr	Obrazek	Opis	Ilość
19		podkładka M6	4
20		uchwyty do telewizora	1
21		zestaw kluczy	1
22		śruba M4x12 śruba M4x30	4
23		śruba M6x20 śruba M6x35	4
24		śruba M8x20 śruba M8x35 śruba M8x45	4
25		podkładka M4	4
26		podkładka M6	4
27		podkładka M8	4
28		dystans M4 dystans M6/M8 (20mm)	4
29		dystans M6/M8 (5mm)	8

1


użyj klucza z zestawu (21)




Obracaj nakrętkę, aby dopasować wysokość kółka

2

użyj klucza z zestawu (21)




3




4

użyj klucza z zestawu (21)




5

użyj klucza z zestawu (21)




6


użyj klucza z zestawu (21)




7




8




9




10




11



12




13




14-1

System zarządzania kablami
Opcja 1



14-2

System zarządzania kablami
Opcja 2



14-3

System zarządzania kablami
Opcja 3

